

454FTB 仪表设置

1, 基本设置

2, 小流量切除

3, 流量修正及数据平滑

1, 基本设置

- ▶ 上电，待屏幕显示如下 FLOW 0.0000 NCMH VEL 0.00000 NMPS



按p键，进入输入密码界面

- ▶ ENTER ACCESS CODE: ***** (654321)，而后按E键。



出现 1: MENU SCROLL 2: QUICK JUMP 界面

- ▶ 选择2，出现如下画面，按E键，进入基本设置界面



基本设置项目

► 出现提示信息:

METER TYPE IS INSERTION FLOW, ! WARNING ! OUTPUT WILL STOP.

1. 修改流量单位

在出现提示信息后, 按键,

TAG NAME >KURZ MFT-B (位号)

FLOW UNITS >NCMH ^v (流量单位, 按V键修改。)

2. 管道界面参数

DUCT PROFILE >ROUND ^v (管道形状, V键修改)

INSIDE DIAMETER >1620.00000 MM (管道尺寸)

2. 小流量切除

进入 Enter PRG Option 1-26>1 界面，输入2.后确认。



开启小流量切除



设置修正系数、滤波时间

► 进入如下界面



► OUTPUT UPDATE IS RESUMED.....

► ! WARNING ! OUTPUT WILL STOP

修改fccf



FIELD CALIB CF >1.00000000

滤波时间

► FLOW TC SEC >1.00000000

►



输出信号设置4—20 mA

- ANALOG OUT 1 >FLOW RATE ^v (V键切换, 流量, 流速), 按E键。



4--20 mA 设置



设置完成

- ▶ 按H键，回测量界面
- ▶ FLOW 0.0000 NCMH VEL 0.00000 NMPS